

# FICHA TÉCNICA

## 4 EN 1 MULTIPARAMETRO PH, TDS, EC, TEMP



El monitor de calidad del agua es una herramienta profesional de bolsillo, kit de prueba ideal y útil para probar el PH/TDS/EC/TEMP del nivel de solución. Perfecto para usos domésticos y laboratorios, como en bebidas, incubadoras de peces, procesamiento de alimentos, acuario, fotografía, laboratorio, control de calidad, hidropónicos, alimentos, vino y cerveza para uso en escuelas y colegios.

### DATO GENERAL

- Marca: KKMOON
- Modelo: PH-686
- Cod. Int.: 19700

### ESPECIFICACIONES:

Rango: PH: 0,00-14.00pH  
CE: 0-19990us/cm  
0-19,9 ms/cm  
TDS: 0-19990ppm  
0-19.9ppt  
Tempe: 0-50°C (32 °F-122 °F)

Resolución: PH: 0.01pH  
CE: 1us/cm(<1999us/cm)  
10us/cm(>1999us/cm)  
0,1 ms/cm  
TDS: 1ppm(<1999ppm)  
10ppm(>1999ppm)  
0.1ppt  
Temp: 0,1 °C (0,2 °F)

Precisión: PH: ±0.03pH  
CE/TDS ± 2% F.S  
Temp: ± 1,0 °C

Batería: 3 x 1,5 V (AG-13).

### Operación:

- Retira la tapa protectora. Enciende el medidor.
- Primero enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo con papel toalla.
- Sumerja el electrodo en la solución a probar.
- Espere a que la lectura se stabilice. No lo toque el vidrio o bulbo del electrodo..
- Presione brevemente el "MODE", elija el PH o EC(TDS) para medir.
- En el modo EC(TDS), mantenga presionado el botón "MODE" (aproximadamente 10 segundos) para cambiar la visualización del valor EC y del valor TDS en la pantalla sucesivamente (mS, uS, "ppt" y "ppm")
- Después de usar, apague el medidor. Enjuague el electrodo con agua destilada
- Coloque siempre la tapa protectora después de usarla.
- Presione el botón TEMP/cal'para cambiar entre Celsius y Fahrenheit.



### PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 188x35x35mm
- Peso del artículo: aprox. 80g

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 \* Medidor PH, TDS, CE y temperatura.
- 1 \* Manual de usuario.
- 2 \* Buffer. (Opcional)

Cel: 947395984 - 992033492

Web: [www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe) Correo: [comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe) / [comercial1@grupocym.pe](mailto:comercial1@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



**GRUPO C&M**

**CEL :** 947395984 - 992033492

**Tel:** 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe) / [comercial1@grupocym.pe](mailto:comercial1@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.